

ARCHITECTURAL 45  
INTONACO



**DOTAZIONE VERSIONE INTONACO:**



**fornitura completa**

**DOTAZIONE:**

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

ZANCHE DI MURATURA

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE POLIURETANICA

1 RISCANTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

1 ANTA CON FONDO POLIURETANICO CON BATTENTE SU TRE LATI SPESSORE 45mm

1 SERRATURA MAGNETICA O A RULLO \*



**solo telaio**

**DOTAZIONE:**

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

ZANCHE DI MURATURA

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE POLIURETANICA

1 RISCANTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

\* SE NON SPECIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE SARÀ FORNITA LA SERRATURA MAGNETICA.



1



2



3

**VERSIONE INTONACO:**

- 1 POSIZIONARE LA ZANCA ALL'ALTEZZA DESIDERATA E FISSARLA MEDIANTE VITI AUTOPERFORANTI
- 2 RUOTARE LA ZANCA SU SE STESSA
- 3 SI CONSIGLIA IL FISSAGGIO DI NUMERO DUE STAFFE SU OGNI MONTANTE LATERALE

ARCHITECTURAL 45  
CARTONGESSO



**DOTAZIONE VERSIONE CARTONGESSO:**



**fornitura completa**

**DOTAZIONE:**

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE POLIURETANICA

1 RISCONTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

1 ANTA CON FONDO POLIURETANICO CON BATTENTE SU TRE LATI SPESSORE 45mm

1 SERRATURA MAGNETICA O A RULLO \*



**solo telaio**

**DOTAZIONE:**

TELAIO INTONACO O CARTONGESSO CON O SENZA TRAVERSO SUPERIORE

2 ANGOLARI DI SQUADRO IN LAMIERA ZINCATA 10/10mm

2 DISTANZIALI

CERNIERE REGOLABILI 3D

1 GUARNIZIONE PERIMETRALE POLIURETANICA

1 RISCONTRO UNIVERSALE PER SERRATURA

\* SE NON SPECIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE SARÀ FORNITA LA SERRATURA MAGNETICA.



**CARTONGESSO TIRARE:**

**1** POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO STAFFA DI SUPPORTO COME DA FOTO.

**2** SI CONSIGLIA IL FISSAGGIO DI NUMERO TRE STAFFE SU OGNI MONTANTE LATERALE E UNO SUL TRAVERSO SUPERIORE.



**CARTONGESSO SPINGERE:**

**1** POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO STAFFA DI SUPPORTO COME DA FOTO.

**2** SI CONSIGLIA IL FISSAGGIO DI NUMERO TRE STAFFE SU OGNI MONTANTE LATERALE E UNO SUL TRAVERSO SUPERIORE.